Ī

クッキングト

はじめてのエレック

■スーパーボンナミ IHクリーナー ※ (クリームタイプ)

こびりついた 焦げ付きに

品番: AD-KZ061(2本セット) 希望小売価格: 1,995円(税込) ■ニプロガラストップ 専用クリーナー ※ (クリームタイプ)

日常の油汚れ や取りにくい 汚れに



品番: AD-KZ063(2本セット) 希望小売価格:1,680円(税込)

別売品

※それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

■防熱グリルドア



品番: KZ-GDB1-S

希望小売価格: 7,875円(税込)

■ドアパッキン(消耗部品) 品番: AZE99-566

希望小売価格:1,155円(税込)

■ドアパッキン下(消耗部品)

品番: AZK48-566

希望小売価格:525円(税込)

■焼き網(消耗部品)



品番: AZC83-566

希望小売価格: 1.890円(税込)

希望小売価格:2.100円(税込) 希望小売価格: 1.260円(税込)

品番: KZ-JJ112-566

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2008年10月現在)

● 「防熱グリルドア | はパナソニックグループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



http://www.sense.panasonic.co.ip/

■天ぷら鍋

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!

品番: AZC82-566



こんな症状はありませんか

■受け皿

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにひび割れができた

で使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチとブ レーカーを切り、必ずお買い求め先または 修理ご相談窓口に点検をご相談ください。

便利メモ おぼえのため	お買い上げ日	年 月 日	お買い求め先
記入されると 便利です。	品 番		☎ () –

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認 などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディ スプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を 除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

ZY02-6811 S0608Y1108

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

ダブル(左右H)オールメタルタイプ

KZ-VW33E KZ-VSW33E KZ-VS33E

シングル(右IH)オールメタルタイプ

BE KZ-MSW33E KZ-MS33E



KZ-VSW33E設置例

●操作方法のかんたんな説明や

このたびは、旧クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありが

とうございます。 ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

保証書·設置説明書別添付

- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、取扱説明書 とともに大切に保管してください。
- ■電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、設置完了後の確認項 目をご確認ください。

ZY02-6811

© Panasonic Corporation 2008

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。



もくじ

確認とご注意

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前

8

14

18

20

22

24

26

使える鍋は?

●確認のしかた ●使える・使えないの見分け方

IH 調理の基本

加熱する

●焼く・いためるのコツ

16 ●煮る・ゆでる・温めるのコツ

揚げる

●揚げるのコツ

お湯を沸かす(自動湯沸かし)

ごはんを炊く(自動炊飯)

グリル調理の使い分け

グリルで焼く

●自動・手動・温度設定(オーブン感覚)で焼く

●温度設定メニューの例

便利に使う

●カウントタイマー・音声ガイド・かんたん操作

お手入れする ●日常のお手入れ

●グリルの取り外し・取り付け方

●庫内の「お手入れ」/パッキンの交換

困ったとき

Q&A

故障かな?

36 こんな表示が出たら…

保証とアフターサービス

仕様

38

39

別売品 裏表紙

IHのレシピ集や詳しい情報が見られるウェブサイトは… http://panasonic.jp/sumai/ihcook/

2

3

オールメタル

オールメタル

すべての種類の金属鍋に対応*

すべての種類の金属鍋に対応*

あります。(使える・使えないの見分け方P.11)

タイプ

タイプ

お手持ちの鍋を確認するには

土鍋は?

5

安全上のご主意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。





火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…

揚げ物をするときは



■そばを離れない





■ ×ニューで揚げ物を選んで調理する

■必ず、付属の「天ぷら鍋」を使う ■底が反ったり変形していない鍋を使う


■鍋は中央に置く


(油温が上がりすぎて発火の原因になります)

いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない





液体を加熱するときは(突沸に注意!)



■火力を弱めにし、ときどき かき混ぜる

(水や調理物を加熱していると、突然 沸騰して飛び散ることがあります)

●カレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物や汁物

使用中や使用後しばらくは




■高温部に触れない


(やけどの原因になります)

●グリル(扉、庫内など) (特に乳幼児にはご注意 ください)

- ●トッププレート
- (特にアルミ鍋の場合は高温 になります)
- ■吸・排気パネルや、排気部 …など



電源スイッチを入れると点灯。



●旧クッキングヒーターを使っていなくても オーブンレンジを使うと、排気部が熱く なります。



■使用後は、必ず電源 スイッチを切る


(火災の原因になります)

長時間使わないとき はブレーカーも切る

トッププレート(ガラス製)には



■鍋以外の物を置かない





●アルミ箔鍋、レトルトパック、 アルミ箔、金属製スプーン、鍋のふた、 扉、受け皿、吸・排気パネルなど (破裂によるけが、加熱によるやけど・発火の原因になります)

■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど) を加えない



(ひびが入ったり、割れると感電の 原因になります)

次の点もご注意ください

(火災・やけど・けが・感電の原因になります)



- ■可燃物を近づけない
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■吸・排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。

異常・故障時は



■直ちに使用を中止する

(発煙・発火、感電のおそれがあります)

<異常・故障例>

- ●焦げ臭いにおいがする ●触れるとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにヒビ割れができた。
- ⇒すぐに電源スイッチとブレーカーを切り、点検・修理を 依頼してください。



安全上のご主意必ずお守りください


使用上のお願い



火災、やけど、 けがなどを防ぐ ために…

⚠注意





(加熱を続けると、発火の原因に なります)

■油の飛び散りに注意する

(やけどの原因になります)

→油の飛び散りを少なくする には(P.19)




■他の機器(ガスコンロなど) で、あらかじめ加熱した油 を使わない

(温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因になります)

- ■高温の鍋に触れない
- ■顔を近づけない

(やけどの原因になります)



グリルを使うときは(発火に注意!)



■使用後や連続使用時は、 受け皿・焼き網に残った 調理物・脂分を取り除く



(発火の原因になります)

■グリル調理でアルミ箔を使う場合は 焼き網より奥にはみ出さないように 注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、温度が 上がりすぎて発火することがあります)



■そばを離れたり、 必要以上に加熱しない


(発火の原因になります)

- →焼け具合を見ながら時間を調節 する。
- ■受け皿にアルミ箔や クッキングシートを敷いたり、 グリル用小石などを入れない

(発火・発煙の原因になります)

■万一、発火したら

●電源スイッチを切る



②吸・排気パネル(吸・排気□P.28~29)を ぬれたタオルでふさぐ (このとき、扉の周囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

- ●炎が消えるまで、扉を開けない (空気が入り、炎が大きくなります)
- ●扉(ガラス面) に、水をかけない(割れることがあります)

医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談 ください

(本製品の動作が、ペースメーカー に影響を与えることがあります)

次の点もご注意ください



- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損します)
- ■鍋の下に紙・ふきん・汚れ防止 カバーなどを敷かない

(温度調節機能が正しく働かず、焦げ たり、燃えたりします)

■調理以外に使わない

(過熱・異常動作による発火の原因に なります)

■鍋を不安定な状態にしない


(落下して、けが・やけどの原因に なります)

Hクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます

- ■磁気に弱いものを近づけない
- ●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ったり、音が小さく なることがあります)
- ●ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れます)





- Hジャー炊飯器、 卓上型のH調理器など (旧クッキングヒーター が故障します)
- ■吸・排気パネルの上に物を置かない
- ●異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。

■鍋は中央に置く

(鍋底が光火力センサーを覆わないと、温度が検知で きません)

■天面操作部に水などをかけない

(天面操作ボタンが誤動作します)

- ■本体操作部に煮汁などをこぼしたまま収納しない (煮汁が固まると、操作部が開かなくなります)
- ■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品 が付いた場合は、早めにふき取る
- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると変色します)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを 置かない

(排熱により変質します)

「3kW」は火力が強いため

■様子を見ながら火力調節する

(焦げ付いたり、吹きこぼれます)

グリルを使うとき

■調理後、扉を引き出したままにしない


(天面操作部が熱くなります)

■扉を勢いよく出し入れしない

(受け皿に水が入っていると、こぼれます)


- ■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない
- →乳幼児がぶら下がったりしないようご注意を。

各部の名前




使える鍋は? 確認のしかた

お手持ちの鍋を確認するときは…



●シングル(右H)オールメタルタイプでは、使える鍋が左右Hヒーターで異なりますので、両方のHヒーターでご確認ください。

鍋を買うときは…



- ●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ●ステンレス、アルミ以外の鍋は、右ページの表でご確認ください。

使える・使えないの見分け方






使えません




鉄・ホーロー・ステンレス

- ■ステンレスは鍋によって火力が 弱くなります。
- ホーロー鍋は、空焼き・焦げ付きを避ける。(溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)





- ●フライパン・卵焼き器は、底の 厚いアルミ鋳造品を使う。
- ●アルミ鍋では、いため物・空焼 きを避ける。(鍋底が変形しやす くなります)




耐熱ガラス



土鍋

●市販の土鍋は、「H用」と表示されていても使わない。(故障したり、火力が弱くなり調理できません)





平らで、 トッププレートに 密着する X

丸い


T P R

反りがある



脚がある

●反りの目安として、鉄・ホーロー・ステンレスは約3mm、アルミ・銅は約2mm以上のものは使わない。(安全機能が正しく働かない、火力が弱くなる、加熱できないことがあります)



鉄・ホーロー・ステンレス 12~26cm(後ろH:12~18cm) アルミ・銅 15~26cm

●アルミフライパンのみ、□径24cm以上のものを選ぶ。





鉄・ホーロー・ステンレス 12cm未満 アルミ・銅 15cm未満

●異常検知機能が働いて、火力が弱くなる、加熱できないことがあります。

- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。
- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。(ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)

旧調理の基本

鍋はいつも中央に!

光火力センサーは、鍋底温度の見 張り役。温度の上がりすぎを防い だり、食材を入れて温度が下がっ ても、素早く温度を復帰させます。 鍋は、光火力センサーを覆うよう に置きましょう。



光火力センサー

公田田

煮立ち具合を見て火加減を!

ガスでもIHでも、火加減は煮立ち具合を見て調節するもの。 IHでは、鍋の材質によって火力感が変わります。 (鉄→ホーロー→ステンレス→多層鍋→アルミの順に弱くなる) 煮立ち具合を見ながら火加減を調節しましょう。



こまめに。

火加減

高火力で、加熱が早い! だから…



熱効率のよいIHは、思ったよりも立ち上がりが早く高火力。油断していると焦げた、吹きこぼれた!? なんていうことも・・・

- ■高火力に慣れるまでは、 (気持ち)弱めの火力で!
- 煮物は時々かき混ぜて!

焼き物、いため物の予熱に活躍 予熱おまかせ機能!

予熱不足や予熱をしすぎて失敗。こんなときは鍋の材質にかかわらず適温 に予熱する予熱おまかせ機能が便利。光火力センサーで鍋底の温度を検知

し、予熱ができたらお知らせします。その後 約5分間は温度を維持。温度が上がりすぎ ることもありません。

こんなときの「安全機能」

うっかりしていた!

- ●鍋なし自動 OFF (P.36)
- 小物自動 OFF (P.36)
- ●空焼き自動OFF(P.36)
- ●切り忘れ自動OFF*(P.33)

温度が上がりすぎた!

- 場げ物そり鍋自動 OFF (P.37)
- ■温度過昇防止(P.34)
- ●アルミ加熱高温検知(P.36)
- グリル高温自動 OFF (P.37)
- お手入れ異常自動 OFF (P.37)

トッププレートが熱い!

●高温注意表示(P.8)

いたずらや誤操作を防ぐ…

■オールロック*(P.9)(チャイルドロック)

*は、Hとグリル共通です。

※写真はイメージのため 実際と多少異なります。





加速する 焼く・いためる・煮る・ゆでる・温めるなど

・3:00~9:30→30分刻み

●最初に 一を押すと、 3:30 から減らすことができる。

予熱おまかせ機能を使って焼く・いためる





準 備

- 空のフライパンを置く
 - ●水、調理物を 入れない。
 - ●油は予熱が 終わってから 入れる。
- 電源スイッチを入れる



選ぶ

(約1分たつと表示 消えます

→選びなおす)





予熱ができる

●予熱温度を 約5分間保つ。

→約5分以内に 次の操作をし ないと加熱が 止まる。





調理が終わったら、

お知らせ

- ●水、油、調理物を入れた まま予熱すると、予熱報 知しても温度が低いこと があります。
- ●次の場合は、予熱できるま での時間が長めになります。
- アルミ製、鍋に厚みがある もの、底に反りがあるもの
- 複数のヒーターを使って いるとき

高火力で予熱するので

- ●鍋の材質、厚さによって は底が変色するものがあ ります。
- ●底が薄いアルミ鍋などは 変形するものがあります。



14

(残り時間が 🗗 🗗 になったら、自動的に切れる)

防止にも!

すぐ高温になるので、加熱しすぎに注意!

鍋底の温度を見張るために

鍋はいつでも中央に。





予熱は短めで充分。

軽い・小さな鍋は、弱めで予熱して! (鍋が赤熱・変形することがあります)

そばを離れない。

油は予熱ができてから入れる。

(高火力で予熱するので、煙が出ることが あります)

高温調理には「予熱おまかせ機能」 が便利!

●食材を入れるタイミングがわかり、加熱の しすぎを防ぎます。



フライ返しなどで 全体を手早くいためる。

(材料がフライパンの底に残ると、焦げ付い) たりべちゃつきます)

焦げそうなときは、 フライパンを浮かす。

■卵料理のコツは

焦げやすいから ………「慣れるまでは失敗しないように弱めの中火で!」 くっつきやすいから …「充分予熱したあと、油をよくなじませる!|

卵焼き

卵液を少し落とすと ジュンと音が するくらいで 焼く。

薄焼き卵

表を焼いたら、 裏は余熱で焼く。



オムレツ

卵を流し込んだら、 大きく手早く 混ぜる。



手馴れてきたら、少し強め の火力で料理。ふんわりと 仕上がります。

■こんなものも フライパンで!

(焼きおにぎり)

しょうゆを塗り、 中火(3~4)で 2~3回 裏返して 焼く。



おもち

中火(4~5)で ふたをして 焼く。



(のりをあぶる)

中火(4~5)で 色が変わるまで / 数回裏返す。



するめ

食べやすい大きさに 切り、中~強火 (5~8)で反ってくる まで焼く。



材料がくっついたり、焦げ付かないように

加熱中は、時々かき混ぜて!

長時間の煮込みや、ゆですぎなどの心配には タイマーを活用しよう! (P.14)



【 ... たくさんのお湯を沸かすなら、 3kW が早くて便利!



火力は上手に使い分け!

- ●煮立てるとき→強火(6~8)
- ●サラッとした煮込み→弱~中火(2~3)
- トロッとした煮込み→弱火(1~2)



45分以上の煮込みには、 必ずタイマーを使って。

※切り忘れ自動OFFが働いて、通電を停止します。(P.33)




強火でゆでるときは 吹きこぼれないように火力調節を。



温め直しは、 弱火でかき混ぜながら。

みそ汁の温め直しは 鍋底のみそ汁をかき混ぜてから加熱する。

揚げる





(約1分たつと 表示が消えます →選びなおす)








温度を調節する

ピピピ…

(予熱表示は、 設定温度になると 消える)



●調節範囲は

140°C) (200°C)

●左右Hヒーターで、油温に 多少の差があります。

約7~10分(油量800gのとき)

設定温度になったら、揚げる

4 揚げ終わったら、切えのようで切る

揚げる のコツ

温度調節機能

を正しく働かせるために、次のことに気をつけて!



- 必ず付属の天ぷら鍋を使う!
- ●底が反ったり変形したら使わない
- ●鍋底の汚れは取る
- トッププレートを確認する。
- ●冷めていること
- 汚れていないこと



- **…**次のような油を使わない!
 - ●熱い油
 - ●何度も使って、茶褐色になったり、濁った油
 - ●揚げカスが沈んだまま残っている油
 - *・予熱を始めたら、油を継ぎ足したり、 もう片方のIHヒーターに移動させない!



- 油が設定温度になってから、揚げ始める!
- (油温が低いうちに食材を入れると、油温が上がってきたときに、油が飛び散ります)
- **200gの油量で揚げるときは、こまめに裏返す (食材が底につくので、焦げやすくなります)



■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえする!(水分や空気が加熱されると膨張して破裂します)

[切り目などを入れる]

えび尾の先を切る



●ししとう

いか皮をむき、両面に切り目を

うずらの卵串などを刺す

●魚介類、しいたけ、ピーマンなどの野菜

[水分をふき取る]

[ベーキングパウダーや 砂糖を入れる]


ドーナツなどの生地

■揚げ過ぎると破裂するので注意!

● けんさきいか、するめいかなど ● コロッケ ● うずらのゆで卵など ● ししとう、おくらなど(中が空洞の野菜)

お湯を沸かす


ごはんを炊く




準 備

1 やかんや鍋に水を入れ、 中央に置く

♪ふたをする



2 電源スイッチを入れる



準 備

■米をとぎ、 水切りする



2 鍋に移して水加減する

炊飯器付属の カップはすりきり ・市販の カップは 180ml

米量 水量 **>**1カップ(約150g) 200 ml 2カップ(約300g) 400 ml 3カップ(約450g) 550 ml

- 30分以上浸す(冬場は1時間以上)
- 4 鍋を中央に置く
- 電源スイッチを入れる

を選ぶ

(約1分たつと 表示が消えます →選びなおす)



2 スタートする



ピピピ…

ピピピ…

沸騰したら 保温になる



※鍋の材質・厚さ・底形状・水温などにより、 ブザーが3分程度ずれることがあります。

(5分間の保温後、自動的に切れる)

- ●湯が沸いて飛び散るときは
- → ふたをずらす(または 🕵 で切る)
- ●沸騰しないで切れたときは(深鍋で多量に沸かしたときなど) →沸騰するまで「加熱する | (P.14)

自動湯沸かしに使える鍋

- ●(**⑤ CH·IH**) (**⑤ I H**) 付き のステンレス製。
- ●内側にフッ素樹脂加工さ れていないもの。
- 鍋底に2mm以上の反り がないもの。

お願い

自動湯沸かし・自動炊飯に 失敗しないために

- ●トッププレートが熱い ときに使わない。
- ●ヒーターの中央や鍋底が 汚れたまま使わない。
- ふたをしないで使わない。
- ●途中でふたを開けたり、 やかんや鍋を動かしたり、 水や湯を足さない。
- ●常温の水以外(出し汁・ スープ・ミルク・むぎ茶 パックなど) を沸かさな い。

ではん



左IHを使うとき



後ろHを使うとき

→ カップ数を 🧲 合わせる





カップ





約35~45分 ピピピ…

(時間表示は、

→点灯)

確定すると点滅

(炊き上がったら、自動的に切れる)

●すぐにほぐす。

(ふたを閉めたままにすると、露が落ちてご飯がべちゃつきます)

ふたが開かないときは

スタートする ロッパー

→中火(4~5)で少し加熱する。

自動炊飯に使える鍋

●(**⑤** CH·H) (**⑤** I H)付き のステンレス製。

(左旧の場合)

●底径約18~20cm、 深さ8cm以上、 底の厚さ2.5mm以上

(後ろ川の場合)

●底径約16~17cm、 深さ7cm以上、 底の厚さ2.5mm以上

お願い

- ●P.20「お願い」を守る。
- ●米・水の量を正しく量る。
- 湯・pH9以上のアルカ リ水は使わない。(うま く炊けない原因)
- ●無洗米・発芽玄米・炊き 込みごはんを炊くとき (P.32)

グリル調理の使い分け

「メニュー」を選んで、 自動で焼き上げ!

焼きたいメニューに合わせて、火力や時間を自動で調節。(P.24)

下準備が ポイントです



生・姿焼き

- ●水分の多い生魚(あじなど)の塩焼きは下ごしらえを。
- ②水洗いし、水気をふき取って振り塩をする。
- ●生さんまや川魚は、焼く直前に振り塩をする。
- ●姿焼きは、焦げすぎ・型くずれ防止のために尾ヒレに化粧塩を。



切身/干物

- ●切身は皮に 切れ目を入れる。下にする。
 - ●干物は皮面を







つけ焼き

- ●つけ焼きは、焦げやすいので たれをふき取る。
- みそづけは、洗い流してふく。



とり肉

- ●皮付きもも肉は、皮に穴を開け、皮面を上にして。
- ●骨付きもも肉は、生焼けにならないよう 骨が見えるように開く。
- ●串焼きは、串にアルミ箔を巻く。



グラタン

●高さが4.5cm以内になるように入れる。 (1回に1~2回まで)



焼きなす

破裂を防ぐため、 表面に穴を開ける。





「火力と時間」を選んで、 手動で焼き上げ!

自動で焼けないものを焼いたり、お好みの焼け具合にしたいとき。(P.24)



みりん干しなど





焼けにくい干物

丸干しなど







反りやすいもの

●あなごは、串を刺す。 ●いかには、切れ目を。

その他、自動で焼けないもの

●さざえなどの貝





"温度"と"時間"を選んで、 調理のできばえや時間は同じです。 オーブン感覚でも使えます。(P.25) お手入れ性や使い勝手により

温度設定










●焼きいもも








・メニューの選び方や火力、 温度、焼き時間の目安は 「かんたんガイド」へ! 「かんたんガイド」へ! (P.26)





進 備

□焼き網に 調理物を 載せる

魚などは、焼き網にサラダ 油を塗る(こびりつき防止)

●水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。 (入れすぎると-こぼれます)

2 電源スイッチを入れる

焦げやすい、 アルミ箔は焼き網から 薄い部分は手前に! はみ出さないように!

> バットなどは中央に載せ 扉はゆっくり閉める



「生・姿焼き」 「切身/干物」 「つけ焼き」 とり肉」

> 「グラタント 「焼きなす」 「温度設定」 (P.25)

「お手入れ」 (P.31)取消

弱中強

メニューを

選ぶ

火力を選ぶ

残り一口分生姿焼き スタートする (焼き時間表示は、 弱中強 確定すると 点滅→点灯) 7切/入


- ●自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは
- → グリルを切って再操作する (30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)
- ●自動調理中は、途中で扉を開けない。(うまく焼けません)

ピピピ…

(焼き上がったら、自動的に切れる)

●焼き足りないとき⇒手動で焼く

手動で焼くとき





/ 火力を ◯ 調節する



焼き上がったら、 切り で切る




●連続して焼くとき⇒いったん切る (30分以上連続して加熱すると、 切り忘れ自動 OFF が働きます)

■タイマーを使うとき 展り


- ●スタート後に設定。 (1分~30分)
- ●取り消すときは
- **→** -- _分になる





(残り時間が ♣になったら、 自動的に切れる)

温度設定で焼くとき







温度を ← 合わせる



●設定範囲は $140 \sim 280$ (140°C) (280°C)



スタートする



4 焼き上がったら、 グリル で切る

- ■タイマーを使うとき
- ■スタート後に設定。 (1分~30分)

ピピピ…

●取り消すときは **→ --** になるまで押す



残りこう分

- タイマー表示中は設 定温度が表示されま せん。
- ●設定温度を確認する ときは
- → メニューを押す

(残り時間が 🔐 になったら、自動的に切れる)

お願い

- ●調理物の厚みは
 - •4.5cm以下にする。 (容器の高さや、アルミ 箔でふたをするもの は5cm以下)
- ハマグリなど、 開くも のは焼かない。
- ●次の場合は、焼き網に アルミ箔を敷く。
- 底がザラザラしたグラ タン皿など(焼き網の フッ素はがれ防止)
- 底がツルツルしたケー キ型など(容器ずれに よる焼きムラ防止)
- アップルパイ・ミート ローフ・ピザなど(底の 焦げ付き防止)
- ●アルミ箔でふたをする ときは
 - ・器ごとにかぶせる。
 - 上ヒーターに当たらな いよう注意する。
- ●自動で冷凍調理物を焼 くときは、完全に解凍し てから焼く。
- ●脂分の多いものは煙が 多く出るため、30秒程 度待って扉を開ける。

お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおい が出ることがあります。
- ●ヒーターに調理物や脂 分が落ちると、瞬間的に 炎や煙が出ることがあ ります。
- ●グリルを切っても、内部 の温度が高いときは、約 10分間冷却ファンの回 る音がします。

グリルで焼く温度設定メニューの例

(更素) 【こ使う カウントタイマー・音声ガイド・かんたん操作



材料: 18×18×5cmの焼き型1皿分

無塩バター(室温に戻す)・三温糖 各100g
卵(室温に戻して溶く)2個
ブランデー 大さじ 11/2
(A) 薄力粉100g・純ココア50g
(合わせてふるう)
くるみ(刻む) ······ 60g

生地を作る

- バターをハンドミキサーでクリーム状になるまで 混ぜ、三温糖を加えて白っぽくなるまでよく混ぜる。
- 卵を少しずつ加えて混ぜ、ブランデーを加えて
- Aを加えて、へらでさっくり混ぜ、くるみを 加える。

焼く

- 型にクッキングシートを敷き、 ①の生地を流し入れる。
- アルミ箔を敷いた焼き網に 載せ、160℃で20~25分焼く。



達巻き

材料: 18×18×5cmの焼き型1皿分

何…4個・はんぺん(粗くちぎる)…1枚(約120g)	
沙糖····· 50g	
氲 小さじ⅓・だし汁 大さじ2	

- ミキサーに、卵、だし汁、はんぺん、砂糖 塩の順に入れ、30~60秒かくはんする。
- 2 型にクッキングシートを敷き、①を流し 入れ、160℃で25~30分焼く。
- 焼き上がったら、焼き色が付いている方 が内側になるようにして巻きすでしっ かり巻き、輪ゴムで全体を止める。
- 冷蔵庫でしっかり冷やし固めて から切り分ける。







材料: 直径8cm 高さ5cmの陶器製ココット・4個分

牛乳·············3個
グラニュー糖 45g バニラエッセンス … 少々
熱湯 大さじ 1/2
※ココットに薄くバターを塗っておく
※ステンレス製バット(24×20cm 高さ3.5cm)

カラメルソースを作る

- 小なべにAを入れ、強めの中火(4~5)で3~4
- 飴色になったら、ヒーターを切り、熱湯を加えて 手早く混ぜ、すぐにココットに分け入れる。

プディング生地を作る

- なべに牛乳・グラニュー糖を入れて混ぜ、弱めの 中火(3~4)で人肌程度に温める。
- ボールに卵を割りほぐし、温めた牛乳を少しずつ 入れながらよく混ぜる。こし器でこして、バニラ エッセンスを入れる。

湯せん焼きする

②の生地をココットの8分目まで流し入れ、 アルミ箔をかぶせる。 バットに並べて焼き網に






材料:8個分

ピーマン(縦半分に切り、へた、わた、種を取る)…4個 玉ねぎ(みじん切りにし、いためて冷ます)…1/2個 「合い挽き肉…250g・パン粉…大さじ1 しこしょう・ナツメグ ………… 各少々 ®トマトケチャップ…大さじ3·ウスターソース…大さじ1/2 (混ぜ合わせる)


玉ねぎとAをよく混ぜ、8等分して内側 に小麦粉をまぶしたピーマンに詰める。

焼き網に並べ、260℃で12~15分焼く。 什上げに®のソースをかける。



煮炊きと揚げ物、 魚が焼けたら

充分…



(タイマーも使えません) ●後ろH、グリルは使えます。

■設定する/解除するとき





押して音量を選ぶ **音声** (押すたびに設定が変わる)

大 音声なし 小

| IHクッキングヒーター操作中に


音声 押す。(直前の音声を聞き直せる)

■音声を聞き直すとき

●左右IHヒーター使用中·メニュー選択中 は設定できません。


電源を入れて

お手入れする。日常のお手入れ



洗剤で洗う

グリル扉、焼き網、受け皿



水につけておくと、 お手入れしやすくなります。

水ぶきする

トップフレーム 受け皿ホルダー スライドレール

■スライドレールは汚れた まま放置しない。 (さびの原因になります)

> ●受け皿ホルダーを変形させない。 (扉が閉まらなくなります)

からぶきする

本体操作部

●柔らかい布で からぶきする。





- ●酸性、アルカリ性の強い洗剤(変色します) 例) 漂白剤、住宅用合成洗剤など
- ●たわし、粉まつタイプのクレンザー(傷つきます)

<焼き網・天ぷら鍋には>

- ●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りのスポンジ
- ●漂白剤など中性洗剤以外 ※洗剤の注意書きを確認する!
- ●食器洗い乾燥機
- (フッ素樹脂が傷みます)

くグリル扉には>


● 食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)

<吸・排気パネルには>

●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りのスポンジ (塗装がはがれます)

※取り付け、取り外し方(P.30)

お手入れするグリルの取り外し・取り付け方



必要なときのお手入れ


5~6回使ったら

庫内の「お手入れ」機能を使う


- ●「お手入れ」機能で、加熱することにより、においを抑えます。
- 焼き網・受け皿を外す
 - ●外さないと安全機能が働いて、ヒーターが切れます。
- (庫内の底面が汚れていたら) 台所用洗剤(中性)を付けた布でふく
 - ●ふく前に、汚れた部分に布をかぶせ、しばらく置く。
- 3 扉を閉める








(終了すると、自動的に切れる) ●終了時は庫内が高温になっています。



パッキン(消耗部品)を交換する

扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら、パッキンを交換してください。(裏表紙)






- 1) 古いパッキンを引っ張って 外す(左右3か所)
- 2新しいパッキンの凸部を扉 裏側の穴に強く押し込む
- 差し込み、全体を完全に
- 3ヒダ(4か所)を溝に 押し込む

●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 (取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

(グリル庫内入り口用)

■ドアパッキン下



- ●古いパッキンを引っ張って外す
- 2新しいパッキンの凸部(左右2か所)を 穴に強く押し込む
- 3残りの凸部(2か所)をしっかり押し込む
- 4 全体が完全にはまっているか確認する

焦げ付く

こびりつく

鍋を変えたら、

できなくなった

うまく

ごはんが やわらかすぎる

ごはんが焦げる・ こびりつく

カップ数を まちがえて スタートした

受け皿に水を 入れる/入れないの 使い分けは?

こうしてください

- ●火力が強いため、ガスの感覚で加熱すると焦げ付きます。
 - •いため物・焼き物:弱めの火力で調理してください。(特に、底の薄い鍋)
 - 卵焼き: 充分予熱したあと、卵焼き器に油をなじませます。 慣れるまで は弱めの中火(3~4)で、慣れてきたら少し強めの火力で、手早くふっ くらと。
 - 煮物: 時々かき混ぜてください。シチューやおでんなど、じっくり煮込 むときは、弱火(1~2)で。
- ●同じ火力設定でも、鍋の材質によって消費電力が異なり、火力感も変わっ てきます。(鉄→ホーロー→ステンレス→多層鍋→アルミ・銅の順に弱く なる)

鍋の中の煮立ち具合や、いためるときの音などで、火加減を調節してく

●無洗米・発芽玄米は、水の量を増やせば炊けます。

米量	水量			
小里	無洗米のとき	発芽玄米のとき		
1カップ	230ml	240ml		
2カップ	450ml	460ml		
3カップ	630ml	650ml		

- 発芽玄米は、白米と交ぜてお使いください。(白米2:発芽玄米1)
- 炊き込みごはんは、炊く直前に調味料を入れて混ぜ、具をお米の上に 載せてください。
 - •水の量:調味料の分量だけ減らす
- 具:お米の重さの30%程度



- ●お米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切りしましょう。
- ●炊き上がったらすぐにご飯をほぐし、余分な水分を逃がしましょう。
- ●お米などの銘柄・産地・季節などにより、ごはんのかたさは変わります。 水量を加減(水量の10%まで)して調節してください。
- ●炊き込みごはんや無洗米が焦げる場合は、残り10分で鍋を ヒーターから外して、ぬれぶきんの上で蒸らしてください。
- ●炊飯に適さない鍋を使っていませんか? (P.21)
- ●5分以内なら、切/スタートや切/入で止めてからやり直せます。
- ●5分以上たっていたら、加熱を選んで炊いてください。 火力[4]で 蒸気が出たら火力[1]に ヒーターを切って
 - 沸騰させる → 弱めて炊く(約15分) ⇒ 蒸らす(約10分)
- ●調理のできばえや時間は同じですので、お好みで使い分けてください。
 - 水を入れる:受け皿の汚れが取れやすい
 - •水を入れない: 水を入れる手間や、水をこぼす心配がない

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

IH クッキングヒーターが 使えない

ここを確かめてください

- ●電源スイッチは入っていますか?
- ●オールロックしていませんか? (オールロック時は、天面操作部の *-- も消えています)
- ●カウントタイマー使用中は、後ろIHが使えません。

切り忘れ自動OFF

- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (IHヒーター:約45分、グリル:約30分)
- →再度、ボタン操作する。 ※長時間煮込むときは、タイマーを使う。
- ●予熱終了のブザーが鳴って、約5分たっていませんか? (P.15)

ブレーカーが落ちる

使用中にヒーターが

切れていた

- ●ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用 した場合にブレーカーが落ちることがあります。(P.39) →お買い求め先にご相談ください。

天面操作できない

- ●指サック・傷テープをして操作していませんか?
- ●鍋の取っ手を持ったまま操作していませんか?
- ●天面操作部に何か付いていませんか?
- ➡電源スイッチを切ってから付いているものを取り除き、 再度、電源スイッチを入れる。
- ※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・グリル)中は、調理終了後に行う。

天面操作部のボタンの 周囲を触っても作動する

- 水などがボタンの周囲に付いていませんか?

左右IHヒーターで

- 加熱予熱・☆ が選べない
- ※右Hには、
 メニューはありません。
- ●タイマーが使えない
 - 切/スタートや切/入 を押しても自動炊飯を 中止できない
- ●誤って押しても簡単に止まらないようにしています。 →ボタンを少し長めに押す。

●「かんたん操作」に設定していませんか? (P.27)

- 火力表示が一気に「保温」 まで下がった
- ●左右Hの を長押しすると、火力を一気に「保温」まで下げられる ようにしています。
- メニュー表示が消える
- ●左右Hでメニューを選んだまま、約1分以上たっていませんか?

炊飯・グリルの残時間表 示が途中で増える、減る

- ●スタート時には目安時間を表示し、調理物の種類や量などを 判定してから、途中で適切な調理時間に切り換えるためです。
- ***ボタンが暗くなる
- ●電源スイッチを入れたまま操作しないで約30秒たっていませんか?

いかなっ

Q

&

Α

故障

故障

けかなっ

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

Hヒーターの 火力感がなくなる

複数のヒーターを 同時に使うと

- ●火力が弱くなる
- ●勝手に火力表示が 下がる
- ●火力が上がらない
- ●使えないヒーターやスタート できないメニューがある

「3kW」に上がらない

- アルミ・銅鍋を使うと 「7」「8」の火力が弱い
- ●火力が勝手に下がる

本体内部の音が 大きくなったり 小さくなったりする

電源スイッチを切っても ファンの音がする

加熱すると本体から

「カチッ」と音がする

音声ガイドが聞こえない

ここを確かめてください

温度過昇防止

- ●予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、自動 的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)
- 土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか? →市販の土鍋は「H用」と表示されていても使わない。
- ●総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限しているため です。(P.39)
- ※HLーターの火力表示が勝手に下がったり、▶を押しても ピピッと鳴って火力が上がらないことがあります。
- ※「切/スタート」や「切/入」を押しても、ピピッと鳴って受け付け ないことがあります。
- ●アルミ・銅鍋に3kWを使っていませんか?
- ●アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、「7」「8」の火力感が 約10~15%弱くなります。
 - →加熱時間を長めにし、様子を見ながら調理する。
- ●使用中に動きやすい(小さい、軽くて薄い、底が変形している)鍋を 使っていませんか?
- (動くと、自動的に火力が1~数段階下がることがある)
- →鍋の大きさや底の形を確認する。(P.11)
- →トッププレート・鍋底がぬれていたら、ふく。
- ●ヒーターからずらしませんでしたか?
- ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転 モード(4段階)が切り換わります。 (火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)
- ●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。 (温度が下がると、自動的に止まる)
- ●鉄の鍋・フライパンを使うと、材質を検知して加熱方法を 切り換える音がします。(故障ではありません)
- ●音声を消していませんか?(P.27)

こんなときは

加熱中に、鍋から 音がする

- ●予熱報知したのに 温度が低い

- ●予熱時間が長い

●沸騰が3分程度続いてから鳴ることがあります。(P.20) (異常ではありません)

ここを確かめてください

●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、

取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。

→ 異常ではありません。鍋の位置を少しずらすか、置き直すと

●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがありま

● アルミや、鍋に厚みがあるもの、鍋底に反りがあるものは、時間が長くなります。

●鍋やフライパンに水などが入っていると、温度が低くなります。

- 沸騰しても ブザーが鳴らない
- ●常温の水を使いましたか? 上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。

●鍋底が2mm以上反っていませんか?

■ 1Lより少ない水を入れていませんか?

- →加熱を止めたいときは、切/スタートで終了する。
- ブザーが鳴ったのに 沸騰していない
- ●2Lより多い水を入れていませんか? 鍋底の厚さは、4mm未満ですか?

止まることがあります。

す。(異常ではありません)

→鍋を空にして予熱する。

- ●途中で鍋を動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか?
- ●ヒーター中央や、鍋底が汚れていませんか?

●他のヒーターを使っていませんか?

※沸かし足りないときは nn熱 で沸騰させる(P.14)

(同時使用すると、時間が長くなる場合があります)

- 湯沸かしの時間が長い
- ●予熱時間が長すぎる
 - ●油温が低い
- ●トッププレートが熱いときに揚げ物をしませんでしたか。(P.19)
- ●何度も使って、茶褐色になったり濁った油を使っていませんか?(P.19)
- ●鍋底に揚げカスがたまっていませんか?(P.19)
- 光火力センサー (緑のランプ)が消えた
- ●電源スイッチを入れたまま、ҝニーを押さずに約10分たつと消えます。 (**-- を押すと再点灯する)
- ●冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以外に、扉や本体操作部 扉の周囲から風が出る の周囲からも風が少し出ます。

ヒーターが ついたり消えたりする

- ●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。
- 受け皿に水を入れない で焼くと、煙が多い
- ●煙の量は、水を入れて焼くときより少し多めになります。 (ヒーターに付いていた脂分などが焼けるためで、調理物の 焼け具合は変わりません)
- →「お手入れ」機能で手入れをすると少なくなります。(P.31)

こんな表示が出たら…

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

フィルター(吸・排気パネル) 目詰まり検知

11 15

(点灯または点滅) 天面操作部異常検知

アルミ加熱高温検知

表示部が点滅する (左·右IH) 保温 1 2 3 4 5 6 (後ろH) 鍋なし自動OFF

小物自動OFF

● 吸・排気パネルをふさいでいませんか?

- 吸・排気パネルにほこりがたまっていませんか?
- →お手入れする(P.29)
- 天面操作部に水や物がついていませんか?
- →取り除く。
- ヒーターが切れているときは、取り除いても自動で加熱再開しな いので、あらためて操作してください。
- 天面操作ボタンに約3秒以上触れませんでしたか? (タイマーの早送り操作以外)

アルミ・銅鍋のとき

- 底の直径は15cm以上ですか?
- 底に反りや変形がありませんか?
- 鍋底に異物や汚れがこびり付いていませんか?
- 鍋がヒーターの中央からずれていませんか? (そのまま放置すると、表示が消えて加熱を始めますが、温度が上が ると再び表示することがあります)
- 鍋は置いていますか?
- 使用中に、鍋を外しませんでしたか?
- 鍋がヒーターの中央から大きくずれていませんか?
- 使えない鍋を使っていませんか?(P.10)
- オールメタルIH以外で、自動メニュー(湯沸かし・炊飯)に使えない 鍋を使っていませんか?
 - →使える鍋を確かめる。(P.20, 21)
- ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、左右Hのときは「切/スタート」を、 後ろIHヒーター、グリルのときは「切/入」を押して、表示を消してください。

(左H) (右H) (後3H)

空焼き 自動 OFF

36

● 約15分間空焼きしませんでしたか? ※鍋の種類により、停止までの時間は異なります。

※火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が動かないこと があります。

→鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作をする。

誤って加熱で油を予熱しませんでしたか?

こんな表示のときは

11 15

揚げ物そり鍋 自動OFF

または 表示よりも油温が 高く(低く)感じる

ここを確かめてください

- 鍋底に、変形や反りがありませんか?
- トッププレートや鍋底に、異物や汚れがこびり付いていませんか?
- トッププレートが熱いときに、揚げ物をしませんでしたか?
- 常温の油を入れて予熱しましたか?
- 予熱中に油を継ぎ足したり、別のヒーターに移動して揚げ物をしま せんでしたか?
 - →再度、温度設定し直す。
- 場け物で煮炊き・湯沸かしをしたり、アルミ鍋を加熱しませんでしたか?

トッププレート高温

自動OFF

● トッププレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか?

不適鍋 自動 OFF

- オールメタル IHで、アルミ・銅鍋など、自動メニュー(湯沸かし・炊飯) に使えない鍋を使っていませんか?
- ※オールメタルIH以外では、表示部全体が点滅します。 (鍋なし自動OFF)
- →使える鍋を確かめる。(P.20, 21)

グリル高温 自動 OFF

- 調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?
- → 1) すぐに電源スイッチを切る。
- 2 吸・排気パネル全体をぬれたタオルでふさぐ。
- ③ブレーカーを切る。
- ※炎が消えるまで扉を開けない。

1125

お手入れ異常 自動 OFF

- グリルに受け皿を入れたままで[お手入れ]機能を 使いませんでしたか?
- グリルの庫内に水がこぼれていませんか?
- →庫内が冷えてから水をふき取る。

■上記の内容を確かめても直らないときや、「計」表示が出たときは・・・

● 故障です。

➡電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「\ のあとの2桁の 数字)をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ・修理は、「修理ご相談窓口」へ!
- その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- 保証書(別添付)

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い 求め先から受け取り、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用さ れた場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ■補修用性能部品 6年 : 弊社は、Hクッキングヒーターの機 能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後6年間 保有しております。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」「こんな表示が出たら…」(P.33~37)でご確認の あと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを切り、

お買い求め先または修理ご相談窓口へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- ①品名「IHクッキングヒーター」 ②品番
- ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)
- ⑤[計]表示が出たとき(故障)は、その表示内容
- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。
- (出張診断のみでも料金がかかることがあります) ●修理料金は、次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用です。 部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて (裏表紙)

「よくあるご質問! 「メールでのお問い合わせ | などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

パナソニック | 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (今日世海悉是) 20570-087-087

- 電話をかけられますと、
- まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP/光電話等の場合は、直接各地 域の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

365日 パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時〜20時}

- 電話 ダイヤル **00 0120-878-365**
- FAX 5/17/1 00 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます

		_			
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 25 (011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀	栗
旭川	旭川市2条通16丁目1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	了京
	2 (0166)22-3011		(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631	大阪	8 5 大
	東北	地	×	/ P/D	8
青森	青森市大字浜田字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18		
	☎(017)775-0326		3 (022)387-1117	鳥取	八鳥
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎ (018)868-7008	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100	米子	· 25 2 米
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15	小刀	75
	☎ (019)645-6130	- Lu	1 (024)991-9308	松江	松
		圏 地		出雲	25 出
│栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ② (03)5477-9780	ш	8
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13		
茨城	雷 (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3	- 地太川	☎(055)222-5822 横浜市港南区日野5丁目3-16	香川	
次规	雷 (029)864-8756	神奈川	☎(045)847-9720	徳島	
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14	心血	7
千葉	☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5		1 (025)286-0180		
1 3	1 (043)208-6034			福岡	春
	中部	地	区	佐賀	招
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	VI	8
富山	☎(076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	長嶋	i 長 18
	25 (076)424-2549		☎ (058)278-6720	大分	大(
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)21-0622	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613		75
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重	津市久居野村町字山神421	宮崎	官
±4.□□	☎ (0263)86-9209 静岡市葵区千代田7丁目7-5		1 (059)254-5520		
静岡	所则们关区下\\口/] 日 / - 3			`-L-/-0	

	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 25 (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1
	大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎ (06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎ (078)796-3140
		中国	地	区
	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
	米子	米子市米原4丁目2-33 25 (0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 25 (086)242-6236
	松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島	広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
7	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 雷 (083)973-2720
		四国	地	区
	香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 2 (089)905-7544
		九州	地	区
	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	天草	天草市港町18-11 25 (0969)22-3125
	長崎	長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	☎ (0909)22-3123 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213		_ (3331,323,00
		沖縄	地	区
	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		☎(098)877-1207

		KZ-VW33E KZ-VSW33E	KZ-VS33E	KZ-MSW33E	KZ-MS33E	
電	源	単相200 V(50-60 Hz 共用)				
消	費 電 力 5,800 W/4,800 W(切換式)					
大きさ	幅	749 mm	599 mm	749 mm	599 mm	
(約)	高さ	231 mm				
グリル	「山川、大きさ(約) 幅250 mm×奥行310 mm					
焼き網	上ヒーターまでの 高 さ (約)	68 mm				
質	量(約)	27.7 kg	26.6 kg	25.3 kg	24.2 kg	

※待機電力:ゼロ(電源スイッチ「切」の状態)

	最 大 火 力	3,000 W*(アルミ・銅:2,500 W)	3,000 W		
左H	火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W (アルミ・銅:9段階 150 W相当~2,500 W)	10段階 120 W相当~3,000 W		
ヒーター	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃			
	自動調理	湯沸かし/炊飯(1~3カップ)			
	調理タイマー	1分~9時間30分			
	最 大 火 力	3,000 W* (ア	ルミ・銅:2,500 W)		
右H	火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W(アル:	三·銅:9段階 150 W相当~2,500 W)		
	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200 ℃			
ヒーター	自動調理	湯沸かし			
	調理タイマー	1分~9時間30分			
	最 大 火 力	1,500 W			
後ろIH	火力調節(約)	7段階 90 W相当~ 1,500 W			
ヒーター	自動調理	炊飯(1~2カップ)			
	調理タイマー	1分~9時間30分			
	最 大 火 力	1,95	O W		
	自動調理	魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き	・)・惣菜(とり肉 グラタン 焼きなす)		
グリル	温度調節(約)	8段階 140~280 ℃			
	手動火力調節(約)	3段階 900 W相当~1,600 W相当			
	調理タイマー	1分~30分			

※左右IHヒーターの最大火力(鉄·ホーロー鍋を使った場合)

■IH加熱(電磁誘導加熱)は、 鍋自体を発熱させて加熱します。

(イメージ図) うず電流 磁力発生 磁力線 コイル

磁力発生コイルに 電気が流れ、磁力線が発生

鍋を通るときにうず電流が発生

電流が鍋の電気抵抗で熱に変わり、 鍋が発熱

- ■複数のIHやグリルを同時に使うとき、総消費電力を超えない ようにするため、次のようにIHヒーターの火力を制限します。
- ●火力表示はそのままで、火力を弱くする
- ●自動的に火力を1~数段階下げる ●火力が上げられない
- ■ボタンを押してもスタートできない

(総消費電力を4800Wに設定しているとき)

- ●すべてのIHとグリルを同時に使うと、最後に入れたヒーターの 火力が大きく下がる
- ■揚げ物、湯沸かし、炊飯、加熱(予熱)中は、すべての旧とグリルを 同時に使えない
- →高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、 他のヒーターの火力を弱めてください。
- ■本製品はご使用環境などに合わせて消費電力を切り換えられます。 出荷時は5,800Wに設定されています。
- 必ず契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーがない場合は主 幹ブレーカー)をご確認いただき、総電気容量が60A未満の場 合は、消費電力を4,800Wに切り換えることをお勧めします。

※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。

25 (054)287-9000